RadioShack. CORPORATION
Product Evaluation and Compliance vKimberly Card
100 Throckmorton St Ste 1300
Fort Worth, TX 76102-2802
(817) 415-2717
Fax: (817) 415-3992
kimberly.card@radioshack.com

Radio Control

Camión de Bomberos con Defensa

60-4319 Manual del Usuario – Favor de leerlo antes de utilizar el equipo

INSTALANDO LAS BATERÍAS
Advertencia: Deseche las baterías de manera rápida y adecuada, no las queme o entierre.
Precauciones:

- Utilice únicamente baterías nuevas del tamaño requerido y tipo recomendado.
- Si no va a utilizar el carro de bomberos durante una semana o más, retire las baterías del control y del carro de bomberos. Las baterías pueden derramar químicos que pueden dañar partes electrónicas.

INSTALACIÓN DE BATERÍAS EN EL CONTROLADOR

Utilice un desarmador de cruz para retirar el tornillo de la tapa del compartimiento de las baterías y deslice la tapa hacia fuera. Inserte una batería alcalina de 9V en la posición correcta como está marcado en el compartimiento. Coloque y apriete la tapa.



INSTALACIÓN EN EL CARRO DE BOMBEROS

1. Siga las instrucciones operativas y precauciones para cargar su paquete de baterías de 6V. Nota: la mayoría de las baterías recargables necesitan cargarse al ser compradas.

2. Inserte el paquete de baterías completamente cargado en el compartimiento de las baterías los símbolos (+) y (-) corresponden. Utilice una moneda o desarmador para quitar el seguro de las baterías y colocar las baterías en su lugar.



UTILIZANDO EL RADIO CONTROL

1. Deslice el interruptor ON/OFF a ON en la parte de abajo del carro de bomberos.

2. Extienda completamente la antena del transmisor y deslice el interruptor OFF/ ON del transmisor a ON. El indicador del transmisor se enciende.

3. Utilice los controles del transmisor para mover el carro hacia delante y hacia atrás y hacia los lados.

4. Cuando termine de utilizar el carro de bomberos, deslice el interruptor OFF/ ON en el carro de bomberos y en el transmisor a OFF.

FUNCIONES DEL CONTROL DEL CARRO DE BOMBEROS

Instale las baterías completamente cargadas en el compartimiento y transmisor en la posición correcta como se indica. Instale la antena del transmisor como se indica. Mueva los interruptores localizados en la de abajo del carro de bomberos u en la parte delantera del transmisor en la posición ON. Extienda completamente la antena del transmisor. Coloque el carro de bomberos una superficie plana.



- Para conducir el carro de bomberos, mueva el interruptor hacia la izquierda, en las operaciones del carro de bomberos.
- Las luces de emergencia se encenderán y sonará una alarma al moverse el carro de bomberos.
- Para manejar hacia delante, mueva la “palanca de juegos A” hacia arriba.
- Para manejar hacia atrás, mueva la “palanca de juegos A” hacia abajo.
- Para moverse hacia la derecha, mueva la “palanca de juegos A” hacia arriba y la “palanca de juegos B” a la derecha
- Para moverse en reversa a la izquierda, mueva la “palanca de control A” hacia abajo y la “palanca de control B” a la izquierda.
- Para moverse en reversa a la derecha, mueva la “palanca de control A” hacia abajo y la “palanca de control B” a la derecha.
- Para operar la escalera, mueva el selector a la derecha para seleccionar las operaciones de la escalera.
- Para extender y levantar la escalera, mueva la palanca de control A, hacia arriba.
- Para replegar y bajar la escalera, mueva la palanca de control A, hacia abajo.
- Para girar la escalera hacia la derecha, mueva la palanca de control B, hacia la derecha.
- Para girar la escalera hacia la izquierda, mueva la palanca de control B, hacia la izquierda.
- Para rociar agua, oprima el botón localizado en el control.

Nota: Este equipo ha sido probado y se ha demostrado que cumple con los límites para un aparato digital Clase B. En lo relativo a la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencia dañina en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y emite energía de radio frecuencia, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las radio-comunicaciones.

Este aparato cumple con la Parte 15 de la reglamentación de la FCC. Su operación está sujeta a loas siguientes dos condiciones: (1) este aparato no deberá causar interferencia dañina, y (2) este aparato deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada. **Advertencia:** los cambios o modificaciones realizados a esta unidad que no estén aprobados expresamente por la parte responsable para el cumplimiento, pueden anular la autoridad del usuario para operar el equipo, sin embargo, no existe garantía de que no ocurra interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual puede ser determinado encendiendo y apagando el equipo, se le recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por medio de una o más de las siguientes medidas: Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la separación entre el quipo y el receptor. Conecte el equipo en una toma de corriente o circuito diferente de donde es necesario por el receptor. Consulte a su distribuidor o a un técnico experimentado de TV/ Radio para recibir ayuda.

Características eléctricas:

Control remoto: 1 batería 9 V cc
Carro: 6 V cc (paquete de baterías recargables)